

Kat.č.	Jag.č.	Di
H 001 E	C19326	bonnet hinge,pant kapoty
H 002 E	C 16804	nylon bonnet hinge bush,nylonová pouzdra
H 003 E	C19330	steel bonnet bearing,čep pantu kapoty
H 004 E	BH606181J	šroub pantu kapoty,3/8 UNF x2 1/4"
H 005 L E	BD20017	bonnet balance link,omezovač kapoty SI
H 005 R E	BD20016	bonnet balance link,omezovač kapoty SI
H 006 E	BD19972	bonnet balance spring, pružiny omezovače SI
H 009 E	BD20315	bonnet safety assembly,zápatka zajištění kapoty
H 010 E	BD20320	receiring bracket,držák zajištění kapoty SI+II
H 011 E	BD19883	bonnet haak mounting,držák zámku kapoty
H 012 L E	BD19891	bonnet lock hook,hák zámku kapoty
H 013 R E	BD19890	bonnet lock hook,hák zámku kapoty
H 014 L E	BD 19906	bonnet lock bracket,zámek kapoty
H 015 R E	BD19905	bonnet lock bracket,zámek kapoty
H 016 E	BD19896	bonnet locating peg,čep zámku kapoty
H 017 E	BD19936	bonnet locating peg buffer,guma čepu kapoty
H 018 E	C16474	battery clamp ring,držák baterky SI+II
H 019 E		battery clamp ring,držák baterky V-12
H 020 E	C16473	Plastová podložka pod baterku SI+SII
H 021 E	C16475	battery clamp rod and wing nut,šroub držáku bat SI+II
H 022 E		battery clamp rod and wing nut,šroub držáku bat V-12
H 023 E	C19506	battery clamp rubbers,gumy držáku baterky
H 024 A E	BD19730	heatr air intake,sání topení SI dřívější
H 024 B E	BD22480	heatr air intake,sání topení SI+II pozdější
H 025 E	BD23657	air intaka sponge seal,těsnění sání topení
H 026 E	BD19917	bonnet locating bracket ,doraz kapoty
H 027 E	C13806	bonnet pull clip,zajištění táhla zámku kapoty
H 028 E		Podložka pod přední rámy
H 029 E	NBW6	Šrouby na přední rámy,front frame bolt kit
H 030 E	NBW10	Sada šroubu na kapotu E-Type

