Jaguar E-Type Kabeláž

Kat.č.	Jag.č	Díl	kč
JL 101		motor 3,8 RHD	6100
JL 105		motor 4,2 2+2 RHD	5600
JL 108		motor 4,2 RHD	5600
JL 111		motor 3,8 LHD	6100
JL 113		motor 4,2 LHD	5600
JL 115		motor 4,2 2+2 LHD	5600
JL 106		přístrojovka 3,8 RHD	3500
JL 107		přístrojovka 4,2 RHD	3500
JL 116		přístrojovka 3,8 LHD	3500
JL 117		přístrojovka 4,2 LHD	3500
JL 121		karosérie 3,8 pravý	750
JL 122		karosérie 3,8 levý	1300
JL 123		karosérie 4,2 pravý	1000
JL 124		karosérie 4,2 levý	1000
JL 125		karosérie 2+2 levý	1000
JL 126		karosérie 2+2 pravý	1000
JL 120		kapota všechny modely	1600
JL 131		alternátor 4,2	1200
JL 132		alternátor 2+2	1200
JL 138		vyhřívání zadního okna	800
JL 201		motor SII RHD	5600
JL 202		motor SII LHD	5600
JL 203		přístrojovka SII RHD	4000
JL 204		přístrojovka SII LHD	4000
JL 205		alternátor 60A SII	1400
JL 208		vyhřívání zadního okna SII	800
JL 209		startovací relé SII	700
JL 312		kabeláž SIII	NP
	CWB301	Konektor na propojení kabelu 2x	25
	3586	Konektor na propojení kabelu singl	20
	3570	Konektor na propojení kabáléže, 5x	190
	CWB320	Konektor na kabel,pájecí	7,9